



Pack 3x Placa de porcelana

Ideal para geología: se utiliza para determinar el color de la raya del mineral, o para identificar el contenido mineral de una roca.

- Reutilizable: las placas de rayas se pueden limpiar y reutilizar una y otra vez
- Cada plato está hecho de porcelana blanca rota sin esmaltar
- Las placas miden 5x5x0.5cm

[Read More](#)

Product Description

Las placas de porcelana utilizadas son específicamente diseñadas para llevar a cabo pruebas tanto en campo como en laboratorio.

- La superficie de las placas de porcelana presenta una textura rugosa.
- Al frotar una muestra sobre la placa, se puede revelar el color de su raya.

Utilidad: La coloración de la raya es de gran utilidad en la identificación de minerales, ya que se refiere al color resultante al pulverizar el mineral. La coloración de la raya ofrece información más precisa que el color del mineral en su forma sólida, ya que los minerales pulverizados presentan una influencia menor de las impurezas. Para determinar la coloración de la raya, se utiliza una placa de porcelana sin esmaltar y vitrificada, cuya dureza se sitúa alrededor de 7 en la escala de Mohs. Los minerales metálicos suelen mostrar rayas intensas y definidas en diferentes colores, mientras que los minerales no metálicos, como los silicatos, exhiben una raya blanca o de tonos muy claros. [Venta por unidad](#) y [pack de 3 unidades](#)